




traptice® rodent LTE + PIR How To



#pimp your trap.



- ① WAINS Cloud
- ② traptice® rodent LTE + PIR
- ③ Magnethalter
- ④ Kreuzschlitzschrauben
- ⑤ traptice® Companion App



traptice® rodent LTE + PIR



Übersicht Voraussetzungen

- Verbindung: LTE-Cat.M / LT-Cat.NB-IoT
- App-Einrichtung: mit WAINS traptice® Companion App Einrichtung über NFC-Reader
- Standort: vor Nässe, Sonne und Erschütterungen schützen
- Umgebung: max. 40 °C & max. Temperatur & 90 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend; Schutzart: Gehäuse mit IP66
- SIM-Karte: werkseitig eingelegt; eigene SIM vor Produktionsstart möglich oder über uns beziehbar

Damit die traptice® rodent LTE + PIR -Sensoren erfolgreich in Ihren Betrieb eingesetzt werden können, müssen die unten genannten Voraussetzungen erfüllt sein. Eine stabile LTE-Verbindung und der richtige Montageort sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Prüfen Sie vor der Installation die Mobilfunkabdeckung am vorgesehenen Standort.

Anleitungen / traptice® Service Desk:
<https://support.wains.info>

Im Lieferumfang enthalten:

- traptice® rodent LTE + PIR
- Magnethalter 2x
- Kreuzschlitzschraube 2x
- Batterie Keeppower 14430 Akku 1x



Quick Guide // traptice® rodent LTE + PIR



WAINS Cloud Login

<https://traptice.wains.info>

Zugangsdaten kommen per E-Mail.



App Installieren

WICHTIG:
Ortungsdienste erlauben. Bluetooth einschalten.
NFC-Reader ist erforderlich zur Installation.


Scan me:



Anleitungen / traptice® Service Desk


<https://support.wains.info>

4 x TX 8
Torx
Klemm-
schrauben
lösen




traptice® rodent LTE + PIR / turn me on

Batterie-Isolator entfernen; Gehäuseschrauben aufdrehen; Gehäuse öffnen & Batterieisolator im Gerät entfernen. Gerät in Betrieb nehmen.




traptice® rodent LTE + PIR einsetzen

traptice® rodent LTE + PIR in die gewünschte Köderstation einsetzen und fest fixieren.




Magnethalter Schlagfalle

Magnethalter an Schlagfallen schrauben.
Positionierung auf der rechten Seite an der Ecke der LED & an der linken Seite beim „CE“.




LTE Verbindung

Keine Gateways nötig; SIM (LTE-Cat.M/NB-IoT) wird werkseitig eingesetzt.



Provisionierung per App


Per NFC-Reader wird die Verbindung zum traptice® rodent LTE + PIR hergestellt, um dieses zu provisionieren.



1 x Keeppower
14430 Akku

Batteriewechsel möglich

Bitte beachten Sie die Anleitung zum Batterie-/Akkuwechsel. Wiederaufladbare 14430 Lithium-Ionen-Batterie.



LED-Signalisierungen

Die Übersicht der LED-Signale finden Sie im traptice® Service Desk unter „2 - Einrichten einer traptice® rodent LTE + PIR - Falle“.

Magnethalter montieren



Befestigen des Magnethalters am Schlagbügel

Wichtige Hinweise vorab

- Bei Mäuse-Schlagfallen sind die Magnethalter und die zugehörigen Kreuzschlitzschrauben bereits im Lieferumfang enthalten.
- Für Ratten-Schlagfallen können Magnethalter separat erworben werden.

Schritt-für-Schritt-Montage

1. Vorbereitung: Die Schlagfalle sollte für die Montage nicht gespannt sein. Positionieren Sie die Schlagfalle so vor sich dass die Trittplatte zu Ihnen zeigt.
2. Magnethalter positionieren: Klicken Sie den Magnethalter am nach oben stehendem Bügel an der rechten Kante ein.
3. Magnethalter befestigen: Schrauben Sie den Magnethalter mit der mitgelieferten Kreuzschlitzschraube am Bügel fest. Wichtig: Die Schraube nicht zu fest anziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. Endpositionierung im Tunnel: Platzieren und spannen Sie die Schlagfallen im Tunnel. Die Magnethalter zum traptice® rodent Sendemodul zeigen.
5. Fertig: Der Magnethalter ist nun korrekt montiert und der Sensor kann die Auslösung der Falle zuverlässig erkennen.

Ansicht von oben nach der Montage (siehe Bild links in der Mitte)

Bei gespannten Schlagfallen: Der Magnethalter ist idealerweise links unten oder rechts oben positioniert.

Tipps & Warnungen



Achten Sie auf eine präzise Positionierung, damit der Magnet zuverlässig mit dem Sendemodul interagiert. Schraube nur handfest anziehen – zu hoher Druck kann den Bügel oder den Halter beschädigen. Überprüfen Sie nach der Montage den korrekten Abstand und die Ausrichtung zum Sendemodul.

traptice® rodent LTE + PIR

Anleitung zum Batteriewechsel

battery change
How To

✓
4 x TX 8
Torx Klemmschrauben
lösen



Bitte beachten Sie die Handhabungs-Vorschriften zum Batteriewechsel beim traptice® rodent LTE + PIR .

Arbeiten an elektronischen Komponenten sowie Batteriewechsel dürfen ausschließlich in einer ESD-geschützten Umgebung und unter Anwendung korrekter Schutzmaßnahmen erfolgen.

Kompatibler Akku:
Keppower 14430 Akku P14430C4(3,6–3,7 V, 1300 mAh)
Wiederaufladbare 14430 Lithium-Ionen-Batterie

Keppower 14430
1 x Akku P14430C4

